

Nabíjanie batérie

Prvé nabitie: Pred úplne prvým použitím nabite batériu na maximum. Čas nabíjania: Úplné nabitie trvá približne 4 až 5 hodín. Indikácia: Počas nabíjania svieti kontrolka na adaptéri na červeno, po nabití sa zmení na zelenú.

Upozornenie: Nabíjanie vykonávajte vždy v suchom prostredí a používajte iba originálny nabíjací adaptér. Nenechávajte vysávač dlhodobo úplne vybitý.

Postup pri zapnutí a čistení

1. **Montáž:** Nasadte na vysávač teleskopickú tyč a vyberte vhodný nástavec (kefu) podľa typu nečistôt.
2. **Ponorenie:** Ponorte celý prístroj pod vodnú hladinu.
3. **Zapnutie:** Stlačte a podržte hlavný spínač na **cca 2 sekundy**. Výstupný otvor a vypínač musia byť kompletne pod vodou, inak riskujete poškodenie čerpadla.
4. **Senzor vody:** Vysávač má integrovaný vodný senzor. Ak prístroj vytiahnete z vody, automaticky sa z bezpečnostných dôvodov do 60 sekúnd vypne.
5. **Prevádzka:** Plne nabitá batéria s kapacitou 4 000 mAh poskytuje **až 60 minút** nepretržitého čistenia.

Údržba po každom použití

Vypnutie: Podržte vypínač na 2 sekundy a vysávač bezpečne vytiahnite z bazéna.

Čistenie filtra: Otvorte telo vysávača, vyberte filtračný kôš a dôkladne ho opláchnite čistou vodou od chlóru a nečistôt. Sušenie: Filter aj samotný vysávač nechajte pred odložením úplne vyschnúť na tienistom mieste (nikdy nie na priamom slnku).

Dôležité bezpečnostné varovania

Dezinfekcia bazéna: Nikdy nepoužívajte vysávač ihneď po šokovom chlórovaní alebo aplikácii chémie do bazéna. Vysoká koncentrácia chémie môže poškodiť

tesnenia. Použitie: Prístroj je striktno určený iba na vysávanie pod vodou, nepoužívajte ho ako klasický domáci vysávač na suché povrchy.